

下部スクレパー交換方法

使用工具～10スパナ・六角レンチ

1. 安全装置を外し、交換するスクレパー両端にあるスプリングをフックから外しスクレパーを反転出来るフリーの状態にする。
2. 図1 ロールユニットの後側にあるフレームカバーを外す。
(キャップボルト4箇所固定)
3. 図2 スクレパーを側面から固定しているピンを緩める為、スクレパー固定ピン用ナットを10スパナを使い緩める。(緩めるのは奥側)
4. ナットの内側にあるピンを六角レンチを使い緩めてスクレパーを外す。
5. 取り付け手順は外す方法の反対手順になりますが、スクレパーの固定が緩めの場合スクレパーが使用中に外れることがあるため、きつ過ぎず、ゆる過ぎない場所で固定する。

図 1



図 2



以上の手順でスクレパーの交換を行って下さい。